# **PHILIPS**

AZ 7180 Portable Compact Disc Player

AZ 7181


AZ 7182

AZ 7183

AZ 7187

AZ 7188







Instructions for use Mode d'emploi Instrucciones de manejo 使用說明書



**PHILIPS** 





Australia	
Guarantee and Service	page 54
Mexico	
Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de manejo.  Garantía	<u>ком</u> pág. 56
New Zealand	
Guarantee and Service	page 57

English	Controls6 Power Supply7 Connections8-9	
Français	Commandes18 Alimentation19 Branchements20-21	Fonctionnement22-26 Généralités27 Recherche des
		pannes28-29

Español		Funcionamiento33-38 Información general39
	Conexiones32-33	•

中文	 操作46-50 一般説明51
	 故障排除52-53

## COMMANDES

## Veuillez vous reporter à l'illustration en page 3

	indique les divers modes de lecture, les morceaux et la durée
₩	saut et recherche en avant
H	saut et recherche en arrière
	règle le volume pour la prise d'écouteurs
RESUME/HOLD	active la fonction RESUME (reprise) et/ou HOLD (blocage de
	toutes les touches)
MODE O	sélection des divers modes de lecture: SHUFFLE→SHUFFLE
	REPEAT ALL→REPEAT→REPEAT ALL→SCAN→arrêt
PROG P	pour enregistrer des morceaux en mémoire et passer la
	programmation en revue
	· · ·
DBB	Dynamic Bass Boost: accentue les basses,
DBB	arrêt→DBB
DBB	
	arrêt→DBB Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustique.
	arrêt→DBB Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes
	arrêt→DBB Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustique.
STOP	arrêt→DBB  Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustiquearrête la lecture CD, efface divers réglages, arrête le
STOP	arrêt→DBB  Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustiquearrête la lecture CD, efface divers réglages, arrête le lecteur CD.
STOP ■	arrêt→DBB  Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustiquearrête la lecture CD, efface divers réglages, arrête le lecteur CDpour ouvrir le couvercle du lecteur CDdémarrage de la lecture et pauseprise pour écouteurs (3,5 mm)
STOP ■	arrêt→DBB  Appuyez sur cette touche pendant plus de 3 secondes pour activer/désactiver le feedback acoustiquearrête la lecture CD, efface divers réglages, arrête le lecteur CDpour ouvrir le couvercle du lecteur CDdémarrage de la lecture et pause

Remarque: -L'actionnement des touches s'accompagnent d'un signal acoustique dans les écouteurs.

Cet appareil est conforme aux normes d'interférence radio en vigueur dans la Communauté européenne.


ançais

## Bloc d'alimentation (fourni ou en option)

Bloc d'alimentation AY 3160, 4,5 V / 400 mA, courant continu, pôle plus vers broche centrale

- Assurez-vous que la tension locale correspond bien à celle du bloc d'alimentation.
- 2 Raccordez le bloc d'alimentation à la prise 4,5 V CC de l'appareil et à la prise de courant.

Remarques: - Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation AY 3160, tout autre produit risquant d'endommager l'appareil.



- Déconnectez toujours l'adaptateur lorsque vous ne l'utilisez pas.


## Piles de type LR6, UM3 ou AA (fournies ou en option)

Ouvrez le compartiment à piles et mettez en place le bloc accumulateur rechargeable ou 2 piles alcalines.

Autonomie typique dans des conditions d'utilisation normales:

piles alcalines: 14 heures

Retirez les piles lorsqu'elles sont usées ou si l'appareil doit rester inutilisé pendant une période prolongée



Remarque: L'état des piles est indiqué sur l'afficheur:

- piles chargées: pas d'indication.
- piles usées: le symbole ← et le message & R Ł Ł s'affichent.
- Remplacez les piles ou raccordez le bloc d'alimentation.

Les piles contiennent des substances chimiques et doivent donc être évacuées en conséquence.

## RACCORDEMENTS

## Recharge dans l'appareil du bloc accumulateur Philips (fourni ou en option)

Bloc accumulateur AY 3361 NiCd rechargeable dans l'appareil La pile (nickel-cadmium) se recharge automatiquement si l'adaptateur secteur est hranché.


Durée de charge moyenne : 14 heures.

Remarque: - Utilisez exclusivement un bloc accumulateur Philips, des piles rechargeables séparées ne pouvant pas être rechargées dans l'appareil. - Débranchez l'adapteur secteur ou retirez la pile après la recharge.

#### Raccordement des écouteurs (fournis)

Raccordez les écouteurs fournis au connecteur \( \Omega \) LINE OUT. AY 3674

Remarque: Utilisez également ce connecteur pour raccorder votre chaîne hi-fi (câble signal) ou votre autoradio (cassette d'adaptation ou câble signal). Dans les deux cas, réglez le volume du lecteur CD sur 8.



## Ecoutez la musique... et la voix de la raison!

Sécurité d'écoute: ne réglez pas vos écouteurs à un volume trop élevé. Les experts de l'audition signalent qu'un utilisation continue à volume élevé peut nuire à l'ouïe. Sécurité routière: n'utilisez pas vos écouteurs lorsque vous conduisez un véhicule. Cela peut entraîner des dangers, et est interdit dans nombre de pays. Même si vous utilisez des écouteurs de type ouvert, conçus pour vous permettre d'entendre les sons environnants, ne réglez pas le volume si fort que vous n'entendez plus ce qui se passe autour de vous.

## **RACCORDEMENTS**

## Raccordement pour l'utilisation en voiture (fournis ou en option)

Transformateur pour automobile AY 3545 (4,5 V / 600 mA, CC, pôle plus vers broche centrale). Cassette adaptatrice AY 3501.

- Trouvez un emplacement sûr pour votre lecteur CD sur une surface horizontale, exempte de vibrations et stable où il ne risque pas de gêner ou de mettre en danger le conducteur ou les passagers.
  - e Sayle
- 2 Connectez la fiche CC de votre lecteur CD (uniquement pour batterie automobile 12V, mise à la terre négative).
- 3 Raccordez le transformateur à la prise de l'allume-cigares. Le cas échéant, nettoyez la prise de l'allume-cigares pour obtenir un bon contact électrique.
- 4 Réduisez le volume et désactivez la fonction Autoreverse de votre autoradiocassette.
- 5 Raccordez la fiche de la cassette adaptatrice à la prise  $\Omega$  /LINE OUT du lecteur CD.
- 6 Introduisez avec précaution la cassette adaptatrice dans le compartiment cassette de votre autoradio-cassette.
- 7 Vérifiez que le câble ne vous gêne pas pour conduire
- 8 Mettez le lecteur CD en marche, réglez son volume sur 8 et ajustez le son au moyen des commandes de l'autoradio.

Pour retirer la cassette adaptatrice, appuyez sur la touche d'éjection de l'autoradiocassette. Retirez toujours le transformateur de la prise de l'allume-cigares lorsque vous n'utilisez pas le lecteur CD.

#### Remarques sur l'utilisation en voiture:

- Evitez toute chaleur excessive due au chauffage de la voiture ou au rayonnement direct du soleil (p. ex. dans une voiture en stationnement en été).
- Si votre autoradio dispose d'une prise LINE IN, il est préférable d'utiliser celle-ci plutôt que la cassette adaptatrice pour raccorder l'appareil. Raccordez le câble signal à cette prise LINE IN et à la prise Q / LINE OUT du lecteur CD.

## Mise en place du CD

#### Retrait du CD

 Appuyez doucement sur le centre du CD pour l'emboîter sur l'axe.



Maintenez le CD par le bord et appuyez doucement sur l'axe.



## Lecture d'un CD

- Ouvrez le couvercle en poussant la coulisse OPEN vers le côté.
- 2 Introduisez un CD audio, face imprimée vers le haut. Appuyez sur le couvercle du côté gauche pour le fermer.
- 3 Appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture.
  - → Affichage: (exemple)
    1 = morceau en cours / 2:56 = temps écoulé du morceau en cours





- 4 Ajustez le son au moyen des commandes VOLUME et DBB.
- 5 Pour interrompre la lecture CD, appuyez sur la touche ►II. Pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur ►II.
  - → Affichage: temps de la position momentanée (clignote).
- 6 Appuyez sur la touche STOP pour mettre fin à la lecture CD.
  - → Affichage: (exemple) 17 = nombre total de morceaux / 51:06 = durée totale de lecture



Si vous appuyez encore une fois sur STOP ■, ceci arrête l'appareil.

Remarque: si aucune touche n'est actionnée pendant 90 secondes, l'appareil s'arrête automatiquement.

## **FONCTIONNEMENT**

#### K4 >>

#### Pour sélectionner un autre morceau:

Appuyez brièvement à une ou plusieurs reprises sur l'une des touches 

→ ou → pour sauter au début du ou des morceaux précédents ou suivants.

- Affichage: numéro du morceau sélectionné.
- → En cours de lecture: la lecture CD continue automatiquement avec le morceau sélectionné.
- → En position d'arrêt: appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture.



#### Recherche d'un passage en cours de lecture:


- 1 Maintenez la touche ⊷ ou ➤ appuyée pour rechercher un passage donné vers l'avant ou vers l'arrière.
- → Au bout de 2 secondes, la recherche démarre à haute vitesse.
- 2 Relâchez la touche lorsque le passage voulu est atteint..

Remarque: En mode SCAN, la recherche n'est pas possible.

## **FONCTIONNEMENT**

#### MODE o – les divers modes de lecture

En appuyant sur la touche MODE O, vous activez activez successivement les différents modes de lecture: SHUFFLE: les morceaux sont joués dans un *ordre aléatoire* jusqu'à ce que chaque morceau ait été joué une fois.



SHUFFLE REPEAT ALL: tous les morceaux sont joués de manière *répétée* dans un *ordre aléatoire* jusqu'à ce que vous quittiez ce mode.

REPEAT: le morceau est *répété* jusqu'à ce que vous quittiez ce mode.

REPEAT ALL: le CD est joué de manière *répétée* jusqu'à ce que vous quittiez ce mode. SCAN: chaque morceau est amorcé pendant 10 secondes jusqu'à ce que vous quittiez ce mode ou que tous les morceaux aient été joués une fois.

Appuyez à nouveau sur la touche MODE O pour désactiver tous les modes.

- → Le mode de lecture sélectionné est indiqué sur l'afficheur.
- En cours de lecture: la lecture CD continue automatiquement dans le mode sélectionné.
- → En position d'arrêt: appuyez sur la touche ►II pour démarrer la lecture.

## **FONCTIONNEMENT**

## PROG - programmation de morceaux (15 au maximum)

- 1 Sélectionnez le morceau voulu avec les touches PREV 

  ou NEXT 

  ...
- 2 Dès que le morceau voulu s'affiche, appuyez sur la touche PROG pour l'enregistrer en mémoire
- → Affichage: numéro du morceau
  / P / nombre total de morceaux programmés, p. ex.

#### Remarques:

- Lorsque vous essayez de mémoriser plus de 15 plages, l'afficheur indique FULL (plein).
- Si vous appuyez sur PROG alors qu'aucun morceau n'est sélectionné. l'afficheur indique 5 & L .





#### Lecture programmée:

Si vous avez programmé les morceaux en mode d'arrêt, appuyez sur la touche PLAY/PAUSE ▶II button.

Si vous avez programmé les morceaux en cours de lecture, appuyez d'abord sur STOP

- puis sur la touche PLAY/PAUSE ►II.
- -> Affichage: PROGRAM.
- Votre programme est alors joué dans le mode de lecture sélectionné (p. ex. SHUFFLE).

#### Vérification de la programmation:

Appuyez sur la touche PROG pendant plus de 2 secondes.

→ Affichage: tous les morceaux en mémoire s'affichent brièvement l'un après l'autre, en cliqnotant.

#### Effacer la programmation en mode STOP:

Appuyez sur la touche STOP ■ pour effacer la programmation.


- → PROGRAM disparaît de l'affichage, et le programme est effacé.
- → ££ f s'allume brièvement sur l'afficheur.

Remarque: le programme est également effacé si l'alimentation est coupée ou si l'on ouvre le couvercle.

#### RESUME / HOLD

# RESUME – reprise de la lecture au point où elle s'est arrêtée

1 Activez la fonction RESUME en amenant le commutateur RESUME/HOLD en position centrale.



- 2 Si vous arrêtez un CD en appuyant sur la touche STOP ■, la dernière position lue sera enregistrée en mémoire.
- 3 Appuyez sur ►II pour reprendre la lecture du CD à partir du point où vous l'aviez arrêtée.

#### HOLD - désactiver toutes les touches

Activez la fonction HOLD en poussant le commutateur RESUME/HOLD tout à fait à droite.

 Toutes les touches sont à présent bloquées, jusqu'à ce que vous désactiviez à nouveau cette fonction. Si vous appuyez sur une touche quelconque (à l'exception de OPEN), l'afficheur indiquera HOLD.

Remarques: -En position HOLD, la fonction RESUME est automatiquement activée.

## INFORMATIONS GENERALES

- N'exposez pas le lecteur CD, les piles ou les CD à la pluie au à l'humidité, au sable ou à la poussière, ni à une chaleur excessive due à un chauffage ou au rayonnement direct du soleil.



- La lentille peut s'embuer si l'appareil passe soudainement d'un environnement froid à un environnement chaud. Il n'est alors pas possible de lire un CD. Laissez le lecteur CD dans un environnement chaud jusqu'à ce que l'humidité se soit évaporée.
- Vous pouvez nettoyer le lecteur CD avec une peau de chamois légèrement humide. N'utilisez pas de produits denettoyage qui pourraient avoir un effet corrosif.
- Saisissez toujours les CD par le bord et replacez-les dans leur boîtier après usage.
- Pour nettoyer un CD, essuyez-le en ligne droite du centre vers le bord, au moyen d'un chiffon doux ne peluchant pas. Les produits de nettoyage risquent d'endommager le CD!
- Si un CD neuf ne s'emboîte pas correctement sur l'axe, éliminez les petites bavures autour de l'orifice central au moyen d'un crayon ou d'un outil similaire.
- Les téléphones mobiles actifs à proximité du lecteur CD peuvent entraîner des problèmes de fonctionnement.





## Informations concernant l'environnement

- Veuillez respecter les prescriptions locales en ce qui concerne l'évacuation des matériaux d'emballage, des piles usées et des appareils hors service.
- Nous avons évité tout matériel d'emballage superflu et fait notre possible pour permettre de séparer aisément les trois matériaux: carton (boîte), polystyrène expansé (amortissement) et polyéthylène (sachets, feuille mousse protectrice).
- Votre appareil est réalisé en matériaux pouvant être recyclés après démontage par une entreprise spécialisée.

# **RECHERCHE DE PANNES**

Dans le cas d'une anomalie de fonctionnement, commencez par vérifier les points cidessous avant de donner votre appareil à réparer.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces instructions, veuillez consulter votre revendeur ou votre centre SAV.

	PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
)	Absence d'alimen		
ĺ	tation ou la lecture	Les piles sont mal insérées	Insérez les piles correctement
1	ne commence pas	Utilisation de nouvelles piles	Appuyez sur ►II
		Les piles sont épuisées	Changez/rechargez les piles
		Les fiches de contact sont sale	es Nettoyez-les avec un chiffon
	Pas d'indication sur l'afficheur	Adaptateur secteur Connexion lâche	Branchez l'adaptateur correctement
		Utilisation en voiture	
		L'allume-cigares n'est pas alim lorsque le contact est coupé.	
	La lecture du CD		insérez les piles
		Fonction HOLD activée	Neutralisez cette fonction
	ne commence pas ou s'interrompt	Le tiroir de chargement du	Veillez à bien refermer le tiroir
	ou a interrompt	disque n'est pas bien fermé Condensation due à l'humidité	du disque
		Concensation due à l'humidité	Laissez le CD dans un endroit chauffé afin que l'humidité
			s'évanore
	Absence d'indication Le CD n'est pas ou est mal inséré Insérez le CD, face imprimée		Insérez le CD, face imprimée
	sur l'atticheur		vers le haut
	ou <i>no d 15[</i>	Le CD est très rayé	Utilisez un autre disque
		Le CD est sale	Nettoyez-le avec un chiffon
	La recharge des piles à l'intérieur de	Utilisation de piles inappropriées	Un seul type de pile peut être rechargé à l'intérieur de l'appareil
	l'appareil ne marche pas	Les contacts sont sales	Nettoyez-les à l'aide d'un chiffon
ı	commence pas à la	Les fonctions RESUME, SHUFFLE ou PROGRAM sont activées	Neutralisez ces fonctions

## **RECHERCHE DE PANNES**

N'essayez en aucun cas de réparer votre appareil vous-même, sous peine d'invalider la garantie.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Problème général de fonctionnement	Décharge électrostatique via le lecteur CD	Débranchez l'appareil de la source de courant, ou retirez les piles pendant quelques secondes
Pas de son, ou son	PAUSE activé	Appuyez sur ►II
	Mauvais raccordements	Vérifiez les raccordements
•	Le volume est réglé trop bas	Réglez le volume
	Ecouteurs à l'envers	Tenez compte des indications L (gauche) et R (droite)
	Fiche d'écouteurs salie	Nettoyez la fiche d'écouteurs
	Champs magnétiques puissants	Modifiez la position ou les
	à proximité de l'appareil	raccordements de l'appareil
	En voiture	Trouvez un meilleur
	Fortes vibrations	emplacement pour l'appareil
	Cassette adaptatrice	Introduisez correctement
	mal insérée	la cassette adaptatrice
	Température trop élevée/basse	Laissez l'appareil s'adapter
	dans la voiture	à la température
	Allume-cigares/prise trop sale	Nettoyez l'allume-cigares ou la prise
	Mauvaise direction de lecture	Changez la direction
	Autoreverse de	Autoreverse
	l'autoradio-cassette	
Bourdonnement ou	La prise d'entrée de l'autoradio	Utilisez la cassette
bruit en voiture	ne convient pas	adaptatrice

29

## **AUSTRALIA**

## Philips product warranty for Australia

Warranty conditions valid for Colour Television, Video Cassette Recorders, Audio Systems, and Portable Audio.

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies which the purchaser has in respect of the product under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State Law.

Philips Sound and Vision warrants it's products to the purchaser as follows and subject to the stated conditions.

#### 12 months free service

Any defect in materials or workmanship in the product occurring within 12 months from the original date of purchase will be rectified free of charge by Philips Service or one of our authorised service centers.

#### Conditions of warranty

- All claims for warranty service should be made to your nearest Philips Service Branch or to a
  Philips authorised service dealer. Reasonable evidence of date of purchase must be provided.
- This warranty extends only to defects occurring under normal use of the product when operated in accordance with the instructions.
- 3. Home service within the normal service area of Philips Service or one of our authorised service centres will be provided for television receivers with screen size 59cm and above. All other products are to be brought or sent to your nearest Philips Service Branch or to an authorised service centre.
- 4. This warranty does not cover:
  - a) Mileage or traveling time, pickup or delivery, cost of insurance.
  - b) Service costs arising from failure to correctly adjust the controls of the product or to observe the instructions, or inspections that reveal that the product is in normal working order.
  - c) Product failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, transit damage, inexpert repairs or modification by unauthorised persons, lightning strikes, vermin intestation or liquid spillage.
  - d) Cleaning of video or audio heads.
  - e) Inadequate receiving antennae.
  - f) Replacement of worn or used batteries, styli or other consumables.

The conditions contained in this warranty replace and override the provisions of the World-Wide Guarantee for Products sold in Australia.

#### Philips Service Branches

To contact your nearest Philips Service Branch call 13 13 92 from anywhere in Australia.

Sydney

Technology Park Australia Centre 3 Figtree Drive Homebush NSW 2140

Newcastle & Central Coast

984 Hunter Street Newcastle West NSW 2302

Perth 1 Fredrick Street

Belmont WA 6104 Melbourne

Cnr Wellington & Springvale Roads Mulgrave VIC 3170 Brisbane

10 Graystone Street Tingalpa QLD 4173

Also Service Centres:

348 Torrens Road Croydon Park SA 5008

Hobart

2A Pierce Street Moonah TAS 7009

Wollongong

1/216 Corrimal Street Wollongong NSW 2500

Canberra Unit F.

66-70 Maryborough Street Fyshwick ACT 2609

Service is also provided through 1,200 accredited service dealers throughout Australia. To find out about your nearest centre, call 13 13 92.

# Call us direct on the Philips Customer Helpline

Philips customer care lasts as long as you keep the product. Whenever you need any information on the care or operation of your product, remember it's always best to go straight to the source. Phone Philips Helpline direct on

13 13 91 7 days a week

- your call is always welcome.

Please record the following information for your records and keep in a safe place.

Model No:	
Serial No:	

Please retain your purchase receipt which is required to claim service under warranty.

Philips Electronics Australia Limited ACN 008 445 743, 3 Figtree Drive Homebush NSW 2140

## Garantía para México

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor.

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo.

Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente.

Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Centro de Servicio Philips Blvd. de los Ferrocarriles No.339 Col. Industrial Vallejo, 02300 México, D.F. 728-42 00

## **Guarantee and Service for New Zealand**

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other diffi-culties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. 

☐ P.O. Box 41.021


Auckland

**(09) 84 94 160** 

fax 🕿 (09) 84 97 858







# Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

,



CLASS 1 LASER PRODUCT